

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKF Erdgeschoss des jeweiligen Gebäudes:

$$\text{OKF EG} = \pm 0.00 = +33.40 \text{ NHN}$$

2.RW	= 2. Rettungsweg	BW		= Brandwand
dT	= Dichtschießende Tür			
RS	= Rauchschuttschluss: S ₂₀₀	BBW		= Bauart einer Brandwand
EI30	= Feuer-/ Rauchschuttschluss: EI30 (T30)	REI90		= feuerbeständiges Bauteil (F90)
EI30 RS	= Feuer-/ Rauchschuttschluss: EI30-S ₂₀₀ (T30 KS)	REI60-M		= hochfeuerhemmendes Bauteil (F60-M)
EI90	= Feuer-/ Rauchschuttschluss: EI90 (T90)	EI60-M		= Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
EI90 RS	= Feuer-/ Rauchschuttschluss: EI90-S ₂₀₀ (T90 RS)	REI60		= hochfeuerhemmendes Bauteil (F60)
RM 	= Rauchmelder	REI30		= feuerhemmendes Bauteil (F30)

WD		= Wänddurchbruch		= Detailerweis
WS		= Wändschlitz / Deckenschlitz		= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2.RW
DS		= Wändschlitz / Deckenschlitz		= Fenster Strenlos offbar
KB		= Kernbohrung		= Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld
BD		= Bodendurchbruch		= Wand-/Deckenleuchte
DD		= Deckendurchbruch		= Estrichfuge
KBZ		= Bohrloht für Kernbohrung*		= Sekurant / Sekurant verstärkt
		= Gefällodämmung		= Funkbedientaster
		= Dachbegrünung		= Feststellanlage
		= Entwässerungsrinne		= Freilaufürschließer
		= Regenfallrohr		= Obentürschließer
ALD / FFL		= Außenfalldurchlass / Fensterfalzdüfung		= Türanttrieb

- Alle Maße sind nach der ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen
- Die Grundstücksgrenzen sind örtlich zu prüfen
- Für alle Fenster wird die Robbauöffnung angegeben. Alle Tür-/Öffnungsmaße beziehen sich auf die jeweilige OKF
- Stimmliche Abweichungen sind bei der Beauftragung unverzüglich und schriftlich mitzuteilen
- Bei allen Mauerwerkswänden im Erdgeschoss, sowie bei Treppenanlagenabgängen aus Mauerwerk im Untergeschoss, ist die erste Stiege aus ISO-Klimmsteinen herzustellen
- Schallschutz der Fenster, Rollläden und Türen siehe Schallschutznachweis
- Schallschutz aller weiteren Bauteile siehe Schallschutznachweis sowie Planungsgutachten
- Steckdosen in Wohnungsräumen dürfen nicht gegenüberliegend angeordnet werden
- Wohnraumlüftung über ALD in Rolllädenkästen oder FFL in Fensterrahmen, siehe Planungsgutachten!
- Einzel: Schellenkopffprofil zwischen oder WET und dem TRH einbauen
- Bei allen OKF-Handgriffen (für Handtücher) und Flanken (für Handtuch-Haken und Haltegriffe) vorsehen!
- Grön hinterlegen Durchbrüche und Einbauelemente werden nach der Herstellung des Rohbaus angelegt!

INDEX	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	--------------------------	-------	------



ARCHITEKT:

BAUVORHABEN:

PLANINIMAIT.

LEARNING OBJECTIVES

[illegible]