



Für die übrigen Angaben siehe Türliste

Nur von Architekt und Statiker freigegebene Pläne mit dem aktuellsten Index dürfen zur Ausführung verwendet werden.
Alle Angaben sind mit den Statikerkörpern eigenverantwortlich zu vergleichen.
Verlauf des Gebäudebaukörpers gemäß Plan und Absteckung Vermesser.
Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu verständigen und mit dem planenden und ausführenden Architekten sowie mit dem Statiker vor Ausführung abzustimmen.

PLANINHALT	Vollholz IT-5001 (BT E)
------------	-------------------------

Ausführung

22.08.25 BEARBEITER

DIN A3

1:25

112

B	STAND	01 09 25
---	-------	----------

GEA-ARC-LP5-DT-IT-5001-B

Vollholz IT-5001 (BT E)