





Hinweise

Öffnungsmaße sind Rohbaum Maße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaum Maße) beziehen sich auf OKF.

Alle tragenden Bauteile sind F30.

Die Schallschutzangaben der Türen sind als erf. R_w angegeben.

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Rohbauplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.

